

## bobo homeとは

**bobo home**は、無理なくバランス感覚を鍛えることができるバランストレーニング器具です。BLE搭載ワイヤレスで、アプリをダウンロードすればどこでもトレーニングを可能にするスマートアイテムです。ボードを傾け、バランスを取りながら、モチベーションを維持できるゲームやトレーニングプログラムで継続的に挑戦することができます。



バランスクッション

トレーニングボード

充電ケーブル

ポンプ


スマートフォン/タブレット  
用スタンド




## アプリをダウンロード

**bobo home**のアプリは、ユーザーのパフォーマンスや成果を記録し、あなただけのトレーニングプログラムを提供します。幅広い無料のゲームやトレーニングプログラムからお好きなコンテンツを選択できるため、楽しくやりがいのあるエクササイズ/リハビリテーションが行えます。

※ 対応するスマートフォン/タブレットのバージョン (iOS・Android) はウェブサイト内でご確認ください。



## 各部名称



本体を落とさないでください。



水気のある場所でのご使用を避けて、水濡れにご注意ください。



本体の分解、および本品内部に異物を挿入することはお止めください。



本体表面をアルコールや研磨剤で拭かないでください。

# ご使用にあたり

1

bobo homeを検索し、アプリをダウンロードしてください。



2

電源ボタンを1回押して電源を入れます。

電源ボタンを長押しすると電源を切ることができます。電子音が鳴り、LEDインジケータが消灯します。



3


ペアリングは自動です。

スマートフォン/タブレットのBluetoothが有効になっていることをご確認ください。スマートフォン/タブレットのBluetooth設定からペアリングを行わないでください。bobo homeアプリとの通信ができなくなってしまう可能性があります。



4

トレーニングボードをバランスクッション、または互換性のある他のバランストレーニングツールの上に置きます。(トレーニングボードを直接床に置かないでください。bobo homeは傾斜動作がなければ反応しません)。




さあ、はじめよう！

## bobo homeに立つ

bobo homeを高いバランストレーニングツール置く場合：

1

片足をボードの中央に置き、ゆっくりと体重をかけます。



2

もう片足をすぐ隣に置き、両足でボードに立ちます。




3

ボードから足を離さないように、ゆっくりと片足ずつスライドさせて両足の間隔を取ります。



4

均等にバランスがとれるまで前後へ体重移動を行います。最初はボードに立つだけでも、困難に感じるかもしれません。必要に応じて、支えとなるように壁につかまるなど安定性のあるものを補助としてバランスをとることをお勧めします。バランスがとれたら、補助から手を離してください。



※必要に応じて、ご使用前にポンプを用いてクッションに空気を入れます。ポンプ先端の針をしっかりと根元まで挿入します。その際、挿入口のクッション対側に穴を開けないようご注意ください。



bobo homeを低いバランストレーニングツールに置く場合：

1

ボードの片側に片足を置き、体重をかけます。ボードは傾いた状態です。



2

もう片足をボードの反対側に置き、両足で立ちます。両足をボード中心から等間隔に乗せるのが目安です。



3

均等にバランスがとれるまで前後へ体重移動を行います。最初はボードに立つだけでも、困難に感じるかもしれません。必要に応じて、支えとなるように壁につかまるなど安定性のあるものを補助としてバランスをとることをお勧めします。バランスがとれたら、補助から手を離してください。



# トラブルシューティング

## bobo homeアプリに接続できない

- 本体の電源が入っていることを確認してください。（緑色点滅）
- スマートフォン/タブレット側のBluetoothが有効であることを確認してください。
- bobo homeアプリを終了して、再度アプリを開いてください。
- bobo homeが別の端末に接続されていた場合、既に接続されている端末のbobo homeアプリを閉じ、再びご使用になる端末へ接続してください。
- ペ어링は自動的に行われます。端末のBluetooth設定からbobo homeを選択してペ어링しないでください。bobo homeが別の端末でペ어링されている場合、端末の設定 > Bluetooth > bobo を押して [接続解除] を選択します。

## LEDインジケータが点灯しない

- 電源ボタンを短く1回押してください。
- 充電ケーブルがUSBポートに正しく挿入されているかご確認の上、本体を充電してください。
- 充電中はLEDインジケータがオレンジ色に点滅します。
- 本体は充電中は起動しません。

最適なバランスを見つけてbobo homeで楽しくトレーニングしましょう。バランス感覚と敏捷性を向上するチャレンジングなゲームをお楽しみください。バーチャルトレーナーと一緒にゲームやトレーニングに挑戦し、モチベーションを高めることができます。



## 注意

### ご使用前に必ずお読みください

- お子様は大人の監督のもとご使用ください
- 必要に応じて安定性のある補助具をご使用ください
- ご使用前には周囲に物が無いことをご確認ください
- 水濡れは滑りやすくなるためご注意ください

## 使用上の注意

ご使用前に以下の注意事項を必ずご確認ください：

本品の使用により発生した怪我または損害に対しBO&BO社は一際の実責任を負いません。自己責任により本品をご使用ください。

- 本書（ユーザーガイド）に従い正しくご使用ください。誤用や乱用による損傷は保証対象外となります。
- 本品の改造、分解、粉碎は絶対に行わないでください。指定サービス業者以外による修理での損傷は保証対象外です。
- 本品が膨張、過熱、液漏れ、異臭を発生する場合は、直ちに使用を中止しカスタマーサポートへご連絡ください。
- 本品にはリチウムイオン電池が含まれています。火気に近づけないでください。発火する危険性があります。
- 本品を電子レンジなど熱の発生する電子機器の中に入れてたり、周辺に置いたりしないでください。バッテリーが過熱し火災を引き起こす危険性があります。
- 本品を直射日光の当たる場所や日の当たる場所での車内、または高温となる環境に絶対に放置しないでください。
- 充電は付属のUSBケーブルをご使用ください。誤った充電製品のご使用は過熱によりバッテリーの発火や爆発の危険性があります。推奨されるACアダプターは出力DC5V/2.4Aです。（ACアダプターは同梱されていません。）
- 連続した長時間の過充電を繰り返さないようにしてください。バッテリーを放電しないままでの過度な長時間充電は、過熱の原因となります。
- 本品を極度の高温や低温の環境にさらさないでください。湿気を避けて乾燥した場所に保管してください。
- 本品を水やその他の液体にさらさないでください。本品のクリーニングやその他の目的で水を使用しないでください。
- バランスクッションに傷、裂け目、穴やその他の欠陥がないかご確認ください。もしも何らかの不具合がある場合は、ご使用をお止めください。
- トレーニングボードをバランストレーニングツールの中央に滑ることなくしっかりと配置できるかご確認ください。もしも滑ってしまう場合は、ご使用をお止めいただき、別のバランストレーニングツールをご用意ください。
- トレーニングボードとバランスクッションは常に平らで水平な床面に配置してください。また、床面にバランスクッションに穴をあけるなど損傷の可能性となる小さな物がないかご確認ください。
- 安全のためご使用中には手が届く範囲に壁や安定したテーブルなどのサポートがあることをご確認ください。
- 飲酒後など知覚平衡感覚に影響を及ぼす状態の方は本品を使用しないでください。転倒、転落の危険性があります。
- お子様、認知症の方または精神的認知的な要因が影響する方などは、安全のため必ず大人の監督下でご使用ください。本品やその他の所有物の故障や損傷、怪我などの危険性があります。
- 大人の方は、お子様のご使用前に適切な使用方法を理解していることをご確認ください。
- 本品は1人用のバランストレーニング器具です。同時に複数名で使用しないでください。
- ご使用中にトレーニングボード上で弾んだり跳ねたりしないでください。
- トレーニングボードの端に乗ったり、立ったりしないでください。
- トレーニングボードをテープや釘などでバランスクッションに取り付けしないでください。
- ご使用中に本品が熱くなることがありますが、これは正常です。
- 濡れた手での使用はお止めください。感電の危険性があります。
- 本品の製品寿命は、使用頻度により異なります。安全のため随時検品いただき、状態により交換が必要となります。



輸入販売元 株式会社エントリージャパン  
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-12-5新宿松喜ビル

Tel: 03-5362-3383  
www.entry-japan.com

Fax: 03-5369-8330  
info@entry-japan.com

